

LEGGEANVISNING BRUDDHELLER

Bruddheller, eller villheller, ble tatt i bruk i Norge for flere hundre år siden. Bruddheller leveres i varierende størrelser og fasong.

Bruksområder: Utvendig til terrasser, hageganger, trappe-repos og til plastring av piper og vegger, samt priser. Innvendig til gulv, for eksempel i entre, hall og peisestue m.m., samt plastring av piper, vegger og peiser.

Tilpasning: Nødvendig verktøy: Hammer. Ved mer nøyaktig arbeid bør en dessuten ha riper til rissing, samt settmeisel. Gjerne også tommestokk, vater og rettskie. Ved legging i betong bør man ha gummiklubbe, fuge- og mureskje.

Slik går du frem: Røff tilpasning: Slå ned kanten fra oversiden med en hammer. Slå korte, lette slag på skrå slik at en skaller av mer på under- enn på oversiden. NB! Bare litt av gangen! Kanten du slår bort må ligge fritt opp fra underlaget.

Mer nøyaktig tilpasning: Riss et spor med en riper, 1-2 mm dypt på oversiden, snu stenen og merk på et svakere spor loddrett på tilsvarende spor på oversiden. Legg en gjenstand under den ene enden av hellen slik at sporet kommer opp fra underlaget. Bank forsiktig med butt gjenstand (settmeisel) flere ganger langs det svake sporet, til hellen brytter.

Gode råd: Spre hellene utover slik at du får oversikten, og kan velge ut heller som fordrer liten tilpasning. Legg hellene på komprimert sandpute, som bør vatres opp. Husk fall ved større flater. For å begrense gressvekst mellom hellen kan en legge plast under fugene.





LEGGING AV SKIFER I LIM

1. Underlaget må være grundig rengjort.
2. Underlaget påføres med primer for bedre heft. Påse at støpen er tørr og ren før primer påføres.
3. Begynn fra vegg og jobb deg utover. Det er viktig med fall slik at vannet renner av terrassen.
4. Bland lim og vann med murervis. Følg bruksanvisningen på sekken nøye slik at blandingsforholdet blir riktig. Påfør lim både på underlag og baksiden av skiferen for å oppnå best dekning.
5. La skiferen stå en dag før fuging.
6. Påfør fugemasse med fugebrett. Etter en stund rengjør overflaten med en «washboy». Spør forhandler om vask/vedlikehold og impregnering.



VEDLIKEHOLD

Litt info om impregnering og vedlikehold av naturstein. Vi har forskjellige impregneringer til forskjellige bruksområder:

Akemi Antiflekk:

Dette er et middel som trekker ned i steinen og ikke fører til merkbare fargeforandringer. Impregneringen beskytter mot flekker fra fett, kaffe og vin, og er godt egnet for kjøkkenplater og gulv. Dette er en impregnering vi anbefaler til skifer.

Akemi Fargeforsterker:

Dette er en impregnering som er best egnet for marmor og granitt. Den både beskytter overflaten og får fram fargene som ligger i steinen.

Steinfix 50 Porefyller:

Dette er en voksbasert impregnering. Denne kan brukes der det ønskes en blankere og litt mørkere overflate. Steinfix 50 gir også god beskyttelse mot flekker på skiferen.

Til vanlig vask anbefaler vi Akemi Steinsåpe. Denne såpen inneholder ikke fett eller slipemidler, og tærer derfor ikke på impregneringen. Vi har også andre midler for å fjerne alt fra sementslør til graffiti.

Ta kontakt med din forhandler, og vi vil finne middelet du trenger.