



LEGGING AV SKIFER I LIM

1. Underlaget må være grundig rengjort.
2. Underlaget påføres med primer for bedre heft. Påse at støpen er tørr og ren før primer påføres.
3. Begynn fra vegg og jobb deg utover. Det er viktig med fall slik at vannet renner av terrassen.
4. Bland lim og vann med murervis. Følg bruksanvisningen på sekken nøye slik at blandingsforholdet blir riktig.
Påfør lim både på underlag og baksiden av skiferen for å oppnå best dekning.
5. La skiferen stå en dag før fuging.
6. Påfør fugemasse med fugebrett. Etter en stund rengjør overflaten med en «washboy».
Spør forhandler om vask/vedlikehold og impregnering.